Лабораторная работа 2.2.1 "Исследование взаимной диффузии газов"

Колинько Кира, Б04-207

21 марта 2023 г.

1 Введение

Цель работы:

- 1. регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов
- 2. определение коэффициента диффузии по результатам измерений

Оборудование и материалы: измерительная установка, форвакуумный насос, баллон с газом (гелий), манометр, источник питания, магазин сопротивлений, гальванометр, секундомер

2 Теоретические сведения

- 1. Диффузией называют самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул
- 2. Диффузия в системе, состоящей из двух компонентов подчиняется закону Фика, который в одномерном случае можно записать как

$$j_a = -D\frac{\partial n_a}{\partial x}, j_b = -D\frac{\partial n_b}{\partial x} \tag{1}$$

где D - коэффициент взаимной диффузии компонентов

3. В работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха. Для любых изменений концентраций справедливо $\Delta n_{\rm B} = -\Delta n_{He}$, следовательно достаточно ограничиться описанием диффузии одного из компонентов, например гелия:

$$j_{He} = -D \frac{\partial n_{He}}{\partial x} \tag{2}$$

4. Перемешивание газов в работе можно приближенно описывать как диффузию примеси легких частиц гелия на практически стационарном фоне воздуха. Коэффициент диффузии в таком приближении равен:

$$D = \frac{1}{3}\lambda \overline{u} \tag{3}$$

где $\overline{u}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ - средняя тепловая скорость частиц примеси, $\lambda=\frac{1}{n_0\sigma}$ - их длина свободного пробега

- 5. Для бинарной смеси формула (3) сохраняется, если $\lambda = \frac{1}{n_s \sigma}$, где $n_s = n_{He} + n_{air} = \frac{P}{kT}$
- 6. Таким образом теория предсказывает, что коэффициент диффузии в системе обратно проппорционален давлению в системе и не зависит от пропорций компонентов

3 Экспериментальная установка




Рис. 1: Схема установки

4 Ход работы

1. Измерим зависимость напряжения на гальванометре от времени при различных рабочих давлениях. По полученным данным построим графики зависимостей U(t) в логарифмических координатах. Затем по угловым коэффициентам и известным параметрам установки рассчитаем коэффициенты взаимной диффузии. Параметры установки внесем в таблицу

V_1 , cm ³	V_2 , cm ³	L/S , $1/c_M$	$P_{\text{гел}}$	$P_{\text{возд}}$
420 ± 10	420 ± 10	$9,0 \pm 0,1$	$0,2P_{\mathrm{pa6}}$	$1,7P_{\mathrm{pa6}}$

Таблица 1: Параметры установки




Рис. 2: График зависимости ln(U)(t) при P=45,0тор




Рис. 3: График зависимости ln(U)(t) при P=63,7тор




Рис. 4: График зависимости ln(U)(t) при P=123,7тор

Р, тор	-k, 1/c	$\sigma_k, 1/c$	$D, cm^2/c$	$\sigma_D, \text{cm}^2/c$
45,0	0,0051	0,0002	9,60	0,45
63,7	0,0063	0,0002	11,89	0,49
123,7	0,0017	0,0001	3,23	0,21
165,0	0,0013	0,0001	2,49	0,20
210,0	0,0011	0,0001	2,01	0,19

Таблица 2: Результаты вычисления коэффициентов взаимной диффузии




Рис. 5: График зависимости ln(U)(t) при P=165тор




Рис. 6: График зависимости ln(U)(t) при P=210тор

2. Коэффициенты взаимной диффузии и погрешности их определения вычислим по следующим формулам:

$$D = -\frac{kVL}{2S} \tag{4}$$

$$\sigma_D = D\sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L/S}}{L/S}\right)^2} \tag{5}$$

Полученные результаты занесем в таблицу 2

3. По полученным результатам построим график зависимости D(1/P). По его коэффициенту наклона рассчитаем величину коэффициента диффузии при атмосферном давлении. Заметим, что результат измерений при давлении P=63,7тор значительно отличается от остальных. Скорее всего, при подготовке к данному опыту была допущена ошибка при подготовке рабочей смеси. Будем считать это измерение ошибочным, и не будем использовать в дальнейших рассуждениях




Рис. 7: График зависимости D(1/P)

Рассчитаем коэффициент угла наклона полученного графика: $k=(439,04\pm6,87)\frac{\text{см}^2}{c\cdot\text{тор}}$ Тогда коэффициент взаимной диффузии гелия и воздуха при атмосферном давлении: $D_0=\frac{k}{P_0}\approx 0,58\frac{\text{см}^2}{c}$

$$\sigma_{D_0} = D_0 \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{P_0}}{P_0}\right)} \tag{6}$$

Таким образом, $D_0=(0,58\pm0,01)\frac{\text{см}^2}{c}$. Табличное значение $D_0=0,62\frac{\text{см}^2}{c}$, значение, полученное экспериментально близко к табличному

4. Оценим длину свободного пробега атомов гелия в воздухе:

$$\lambda_{He} = \frac{3D}{v} = \frac{3D}{\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}} \tag{7}$$

$$\sigma_{\lambda_{He}} = \lambda_{He} \frac{\sigma_D}{D} \tag{8}$$

В результате получим: $\lambda_{He} = (1, 39 \pm 0, 02) \cdot 10^{-7}$ м Оценим эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха:

$$\sigma = \frac{1}{n_0 \lambda} = \frac{kT}{P\lambda} \tag{9}$$

$$\sigma_{\sigma} = \sigma \sqrt{\left(\frac{\sigma_P}{P}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda}\right)^2} \tag{10}$$

В результате получим: $\sigma = (2, 88 \pm 0, 04) \cdot 10^{-19} \text{m}^2$

5 Выводы

- В ходе работы были получены значения коэффициентов взаимной диффузии гелия и воздуха при различных значениях давления, были оценены длины свободного пробега гелия в воздухе и эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха.
- Значение, полученное для коэффициента взаимной диффузии гелий-воздух близко к табличному, все остальные результаты также были получены с достаточно хорошей точностью
- Для увеличения точности эксперимента можно было более тщательно настраивать установку (ждать достаточно долгоое время, чтобы все процессы в системе успевали установиться), также, можно было бы исключить влияние некоторых внешних условий (ходьбы около установки и прочего)

6 Дополнительные вопросы

6.1 Истечение газа из отверстия

Рассмотрим стационарное течение газа. Для каждого сечения трубки тока выполняется уравнение непрерывности

$$\rho vS = const \tag{11}$$

И уравнение Бернулли

$$\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} + u + u_{\text{not}} = const \tag{12}$$

Применим уравнение Бернулли к задаче об истечении газа из малого отверстия в сосуде. Выберем трубку тока, начинающуюся в сосуде вдали от отверстия и заканчивающуюся вне сосуда. Будем считать, что потенциальная энергия меняется вдоль трубки тока слабо и ее можно не учитывать. С учетом этого уравнение Бернулли примет вид

$$\frac{v_1^2}{2} + h_1 = \frac{v_2^2}{2} + h_2 \tag{13}$$

Здесь введено обозначение $h=\frac{P}{\rho}+u$ для удельной энтальпии. Считая сосуд большим, а отверстие малым, можно принять, что скорость газа внутри сосуда принебрежимо мала. В этих условиях из уравнения Бернулли следует

$$v_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)} \tag{14}$$

В случае идеального газа молярная энтальпия равна $H=U+PV=C_vT+RT=C_pT$, соответственно удельная энтальпия оказывается равной $h=\frac{C_p}{\mu}T$. Для скорости истечения газа находим:

$$v = \sqrt{\frac{2C_p}{\mu}(T_1 - T_2)} = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{RT_1}{\mu}(1 - \frac{T_2}{T_1})}$$
 (15)

Обозначим $c_{\rm 3B}=\sqrt{\frac{\gamma RT_1}{\mu}}$ - скорость звука в объеме сосуда. Это позволит переписать последнюю формулу в виде:

$$v = c_{3B} \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1} (1 - \frac{T_2}{T_1})} \tag{16}$$

Если процесс истечения газа происходит адиабатически, то скорость течения можно записать в виде

$$v = c_{3B} \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1} (1 - \frac{P_2}{P_1})^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}}$$
 (17)

Максимальная скорость достигается при его истечении в вакуум, $P_2 = 0$, так что

$$v = c_{3B} \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}} \tag{18}$$

6.2 Распределение Больцмана

Пусть f - объемная сила на одну чатсицу. Выделим в газе элемент объема dz и площадью основания S. B этом элементе находится dN=nSdz частиц, где n -объемная плотность числа частиц. Условие механического равновесия слоя имеет вид

$$f_z dN + P(z)dS - P(z+dz)S = 0$$
(19)

или

$$\frac{\partial P}{\partial z} = f_z n \tag{20}$$

Пусть сила f является потенциальной $f_z=-\frac{\partial u}{\partial z}$. Тогда для идеального газа при постоянной температуре

$$\frac{\partial (\ln P)}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (\frac{u}{kT}) \Rightarrow P = P_0 \cdot exp(-\frac{u}{kT}) \tag{21}$$

Для частного случая однородного поля тяжести:

$$P = P_0 \cdot exp(-\frac{mgz}{kT}) \tag{22}$$

Это соотношение называется барометрической формулой. Поскольку P=nkT, то распределение плотности числа частиц идеального газа в потенциальном поле имеет вид

$$n = n_0 \cdot exp(-\frac{u}{kT}) \tag{23}$$

Это распределение дает средние значения плотности. Для числа частиц, находящихся в элементе объема dV следует

$$dN = n_0 \cdot exp(-\frac{u}{kT})dV \tag{24}$$

Последние два соотношения называются распределением Больцмана

6.3 Высоковакуумные сорбционные насосы (адсорбционные, геттерно-ионные)

Адсорбционные насосы Принцип действия адсорбционных насосов основан на способности предварительно обезгаженных твердых пористых тел поглощать газы и пары в основном за счет физической адсорбции. Адсорбционные насосы нашли применение в системах безмасляной откачки как для создания предварительного разрежения, так и для получения или поддержания весьма низких давлений в высоковакуумных камерах. Наибольшее распространение в качестве адсорбентов получили цеолиты. Пористую структуру и очень хорошие адсорбирующие свойства цеолиты приобретают после прокаливания. В вакуумных адсорбционных насосах адсорбент обычно охлаждается жидким азотом и, реже, жидкими водородом или гелием. Устройство адсорбционного насоса показано на схеме, приведенной ниже. В цилиндрический корпус 3, изготовленный из нержавеющей стали, вставлена перфорированная трубка 2. Кольцевое пространство между трубкой и корпусом заполнено цеолитом 1. Для охлаждения адсорбента на насос снизу надевается сосуд Дьюара, в который заливают жидкий азот. После окончания откачки кран на входе насоса закрывается, сосуд Дьюара снимают, и насос отогревается до комнатной температуры. При этом вследствие обратного выделения газа из цеолита давление в объеме

насоса может превысить атмосферное. В связи с этим в верхней части насоса предусмотрен клапан (пробка) 4, предохраняющий насос от разрушения при выделении газа из адсорбента.




Рис. 8: Схема адсорбционного насоса

Геттерно-ионные насосы Принцип работы геттерно – ионных насосов основан на сорбции ионизированных молекул газа сорбентами (геттерами), использующими принцип хемосорбции. При этом для повышения эффективности процесса поглощения ионизированные молекулы газа (ионы) с помощью электрического поля принудительно направляются к сорбирующей поверхности и с большой силой "вбиваются" в нее. В качестве геттера используется титан (иногда в сплаве с цирконием) вследствие высокой энергии сорбции, позволяющей прочно удерживать сорбированные молекулы. На практике используются три вида геттерно – ионных насосов, различающиеся способом увеличения траектории электронов, и способом испарения титана:

- магниторазрядные (НОРД насос орбитронный разрядный диодный)
- геттерно ионные насосы (ГИН)
- сорбционные титановые охлаждаемые насосы (СТОН)




Рис. 9: Схема конструкции магниторазрядного насоса

Рассмотрим схему магниторазрядного насоса, где:

- 1 -корпус;
- 2 фланец для крепления к вакуумной системе (камере);
- 3 ячеистый анод;
- 4 катод (два катода по обе стороны анода);
- 5 магнит, образующий поперечное магнитное поле;
- 6 переключатель для работы в среднем, либо в высоком вакууме;
- 7 дополнительное сопротивление для работы в среднем вакууме;
- 8 амперметр;
- 9 высоковольтный источник;
- 10 токоввод

Насос работает следующим образом:

Первичные электроны, образовавшиеся в центре ячеек ячеистого анода 3 (например, вследствие космического излучения) ионизируют молекулы находящегося в объеме ячеек газа. Образовавшиеся вторичные электроны устремляются к стенкам ячеек положительно заряженного анода. Поперечное магнитное поле превращает их траекторию в архимедову спираль, лежащую в плоскости нормальной к магнитным силовым линиям. Увеличение траектории электронов резко повышает вероятность ионизации остальных молекул газа. Образовавшиеся ионы, летят к титановым катодам и бомбордируя их, распыляют титан на стенки ячеек анода. Таким образом, катоды поглощают газ в виде ионов, а аноды — в виде нейтральных молекул (поглощая их свежераспыленной титановой пленкой).